ウォームレットS II

暖房便座 TCF102/103/104/105


TOTO

取扱説明書

■このたびは、TOTOウォームレットをお求め いただきまして、まことにありがとうございま した。

この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い ください。

■この説明書は、保証書とともに大切に保存して おいてください。



T T A T A T A T A T A T A T A T A T A T	<	U
安全のために1~2		使用上のご注意7
各部のなまえ2		アフターサービスについて8
取付方法······3		仕 様9
つかいかた4		ウォシュレットクリーナーのお求め方法10
お手入れのしかた5~6		


安全のために必ずお守りください

で使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

この説明書では、ウォームレットを安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性 が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

表示の例: 〇この絵表示は、してはいけない「禁止」内容を伝えるものです。

△ 警告

- ●低温やけどのおそれがあります。
- ●次のような方が暖房便座をご使用になるときは、温度調節つまみは「切」にする など周囲の方が十分注意してあげてください。
 - ○お子様、お年寄、病気の方
 - ○皮膚の弱い方、皮膚感覚の弱い方
 - し○深酒や睡眠薬を飲んだ方など



●浴室内など、湿気の多い場所には設置しないでください。(火災や感電のおそれがあります。)



●お手入れの前には、電源プラグを抜いてください。 (感電のおそれがあります。)



●修理技術者以外の人は分解したり、修理・改造は行わないでください。 (火災や感電のおそれがあります。)



製品や電源プラグ部に水や洗剤をかけない でください。(火災や感電のおそれがあります。)





- ●コードを乱暴に扱わないでください。
- ガタついているコンセントを使わないでください。(火災のおそれがあります。)



●電源プラグを交流100V(50/60Hz)のコンセントに根元 まで確実に差込んでください。 (火災や感電のおそれがあります。)

